

CH	MIKÄ	MIKKI	TUODAAAN ITSE	PHANTOM	INSERT	STÄNDI
1	BASARI	B52A				LYHYT PUOMI
2	VIRVELI YLÄ	SM57				LYHYT PUOMI
3	VIRVELI ALA	SM57				LYHYT PUOMI
4	RÄKKITOMI	E604				
5	LATTIATOMI	E604				
6	RUMPU OVERHEAD	AE3000	JUU	JUU		OH-STÄNDI
7	CONGA SR	OPUS 88	JUU	JUU		
8	CONGA SL	OPUS 88	JUU	JUU		
9	BONGO SR	OPUS 88	JUU	JUU		
10	BONGO SL	OPUS 88	JUU	JUU		
11	CAJON	B91	JUU	JUU		
12	PERKKA OVERHEAD	AE3000	JUU	JUU		LYHYT PUOMI
13	BASSO	(XLR)			KOMPURA	
14	KITARA	AE3000	JUU	JUU		
15	AKKARI	DI AR-133	JUU	JUU	KOMPURA	
16	KIIPPARI VASEN		JUU			
17	KIIPPARI OIKEA	DI PRO-D2	JUU			
18	HAITARI	B98H/C	JUU	JUU		
19	LAULU KITARA SR	SM58			KOMPURA	PITKÄ PUOMI
20	LAULU AKKARI SC	KMS105	JUU	JUU		PITKÄ PUOMI
21	LAULU BASSO SL	SM58			KOMPURA	PITKÄ PUOMI
22	LAULU KIIIPPARIT	SM58			KOMPURA	PITKÄ PUOMI
23	LAULU PERKAT	SM58				PITKÄ PUOMI
24	LAULU RUMMUT	SM58				PITKÄ PUOMI

Mikkitarpeet:

1 kpl Beta 52A  
 2 kpl SM57  
 2 kpl e604  
 5 kpl SM58

Ständitarpeet:

4 kpl lyhyt puomi  
 6 kpl pitkä puomi  
 1 kpl overhead-ständi

Tarpeet etupäässä:

viisi kanavaa kompuraa  
 kaksi reverbia  
 lead-lauluun (kanava 20) tuodaan oma channel strip

Orkesterin mukana ei kulje monitori- eikä valoseppää. Kulmia tarvitaan 4 kpl neljään linjaan (3 eteen+rumpali), isoilla lavoilla tarvitaan kaikille kuudelle soittajalle oma.

Miksaaja Sami Torvinen 050-5489029, [sami@showtekniikka.fi](mailto:sami@showtekniikka.fi)

